



# JBL AquaEx Kit 45-70

Cloche à vase pour aquariums de hauteur 45 à 70 cm

Préconisé pour :     



- Aspiration de produits métaboliques, résidus alimentaires et végétaux (humus) au fond de l'aquarium. Pratique : cloche à vase avec siphonnage automatique pour niveau d'eau de 45 à 70 cm.
- Installation facile : raccorder le tuyau à la cloche à vase, fixer le tuyau avec robinet sur un seau, introduire la cloche à vase, activer en l'agitant légèrement. Enfoncer la cloche à vase dans le sol, la dépression de l'eau aspire la saleté.
- Siphonnage automatique (aucun besoin d'aspirer à la bouche), nettoyage des endroits difficiles d'accès : section arrondie et bords biseautés, griffe de nettoyage pour moduler la puissance d'aspiration, diamètre intérieur : 40 mm.
- Tamis de protection contre toute aspiration accidentelle de plantes ou de poissons.
- Compris dans la livraison : 1 kit complet, longueur de la cloche à vase 53 cm, Ø 40 mm, avec tuyau de 2 m (12/16 mm), 2 clips à tuyau, robinet d'arrêt.



# JBL AquaEx Kit 45-70

## Accessoires




### JBL ClipSafe Vario

Clips réglables pour tuyau  
d'aquarium 9-27 mm



# JBL AquaEx Kit 45-70

## Pièces détachées



**JBL AquaEx  
20-45/45-70 robinet  
d'arrêt**




# JBL AquaEx Kit 45-70



## Informations Produit

Impuretés au fond de l'aquarium Les résidus alimentaires et végétaux ainsi que les produits métaboliques polluent le fond de l'aquarium (humus). En cas de manque d'oxygène dans l'aquarium, l'humus risque de pourrir le sol. Cette putréfaction met en péril la santé des occupants de l'aquarium. Il est donc important de nettoyer régulièrement le fond de l'aquarium. Manipulation aisée Raccorder une extrémité du tuyau avec le robinet d'arrêt et l'autre avec la cloche à vase. Fixer l'extrémité portant le robinet d'arrêt sur le seau à l'aide d'un clip. Le clip empêchera le tuyau de glisser hors du seau. Tenir la cloche à vase dans l'eau et l'activer en l'agitant (aucun besoin d'aspirer à la bouche). Passer petit à petit la cloche à vase à travers le gravier du fond de l'aquarium. Pour terminer, fixer la cloche à vase sur le bord de l'aquarium avec un clip et fermer le robinet d'arrêt. Nettoyage à fond La petite section arrondie permet de nettoyer jusque dans les endroits difficiles d'accès. Le bord biseauté de la cloche à vase permet de nettoyer les angles de l'aquarium. La puissance d'aspiration peut être modulée avec la griffe de nettoyage. Utilisation sans danger Le tamis de protection intégré exclut toute aspiration accidentelle de poissons ou de plantes.

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✗
Laboratoire/Calculateur	✗
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✓
Vidéo	✓
Garantie Plus	✗
Mode d'emploi	✓
Code QR	





# JBL AquaEx Kit 45-70

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-

