



JBL NO2 nitrit testi

Nitrit içeriğinin ölçümü için hızlı test

Suitable for:     



- Akvaryumun/havuzun su değerlerinin basit ve güvenli kontrolü. Tatlı su ve deniz suyunda biyolojik dengenin (bakteriyel etkinlik) kontrolü
- Suyun kendi rengini dengelemeye yönelik laboratuvar karşılaştırma sistemi: Cam küvetleri numune suyla doldurun, ayıraçları bir küvete koyun, küvetleri tutucuya yerleştirin, değerleri renk kartından okuyun
- Uygulama: Tatlı su ilk kurulumda: 3 hafta süreyle her gün. Deniz suyu ilk kurulumda: Haftada 1 kez. Balık hastalıklarında veya balık ölümlerinde
- Çevrim içi laboratuvar: Ölçtüğünüz su değerlerinin ücretsiz analizi ve öneriler
- Teslimat kapsamı: 1 adet hızlı test, yakl. 50 ölçüm kapasiteli NO2 nitrit testi. 2 adet ayıraç, 2 adet vidalı kapaklı cam küvet, şırınga, karşılaştırma bloku ve renk skalası dahildir . Yedek ayıraç ayrıca satılır.

 You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25370>



JBL Test Combi Set Plus Fe

En önemli testleri + demir testini içeren test çantası



JBL Testlab

Testlab, t. su anal. için 13 ad. test içeren test çantı



JBL Testlab Marin

Deniz suyu analizi için profesyonel test çantası



JBL EasyTest 6in1

Akvaryum suyunun hızlı testi için test çubukları



JBL NO2 nitrit testi

 Accessories



Su testleri için JBL
parça seti



JBL NO2 nitrit testi

 Spare parts



JBL ürün gamı test renk kartları

JBL su testleri için renk kartları



JBL Testlab, boş + yuvalar



JBL NO2 nitrit testi

Product information

Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı akvaryum/havuz Akvaryumdaki/havuzdaki su değerlerinin doğru düzeyde olması balık nüfusuna ve mevcut bitkilere bağlıdır. Su berrak görünse bile kirli olabilir. Değerler kötü olduğunda akvaryumda/havuzda hastalıklar ve yosunlar baş gösterebilir. Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum/havuz için su değerlerinin düzenli kontrolü ve uygun hale getirilmesi önemlidir.

JBL'nin her su analizi için hızlı test veya renk değişim testi şeklinde su testleri mevcuttur. Bunlar belli bir değeri veya birden fazla değeri aynı anda belirler. Bu su testleri ile yosun sorunları teşhis edilip, olumsuz nitrat, nitrit, potasyum ve magnezyum, vs. değerleri saptanabilir.

Test neden yapılmalıdır:

Nitrit protein ve amonyumun bakteriler tarafından bozundurulması sürecinde meydana gelir. Normalde zehirli olmayan nitrata dönüştürülür. Akvaryumlarda ve havuzlarda nitrit (NO₂) tespit sınırının altında olmalıdır. Eğer buna rağmen nitrit ölçülüyorsa, o zaman bakteriyel bozundurma süreci kesintiye uğramış demektir. Nitrit hayvanların kanında oksijen naklini bloke ettiğinden 0,4 mg/l'nin üzerindeki konsantrasyonlarda balıklar için tehlikeli ve hatta öldürücü olur. Su değişikliği ve JBL Denitrol veya JBL BactoPond gibi başlatıcı bakteri kültürleri sorunun çözümüne yardımcı olur.

Önerilen nitrit değerleri:

Tatlı su akvaryumu (karma akvaryum): 0-0,2 mg/l Malavi/Tanganika Gölü akvaryumu: 0-0,2 mg/l
İçinde az sayıda balık bulunan bitki akvaryumları (akvaryum peyzajı): 0-0,2 mg/l
Deniz suyu akvaryumları: 0-0,2 mg/l Havuzlar: 0-0,2 mg/l

JBL çevrim içi laboratuvarında ölçtüğünüz su değerlerini ücretsiz analiz ettirebilir ve öneriler alabilirsiniz.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



JBL NO2 nitrit testi



Product details

Article data		
Product name	JBL NO2 nitrit test seti	JBL NO2 nitrit ayırıcı
Art. No.	2537000	2537100
EAN number	4014162253705	4014162253712
EAN as barcode		
İçerik	50 testler	-
-	-	-
Expiry months	36	36
RRP incl. VAT	-	-
Base price	-	-
Nominal filling quantity	-	-
Base quantity	1	1
Gross weight	120 g	46 g
Net weight	100 g	20 g
Weight change	1000	1000

Disposal		
Product name	JBL NO2 nitrit test seti	JBL NO2 nitrit ayırıcı
Art. No.	2537000	2537100
Green dot	✓	✓
Group electronic waste	-	-
Disposal weight	-	-
Battery type	-	-
Pil dönüşü	-	-
Battery rechargeable	-	-
Disposal weight battery	-	-
Non-returnable glass	-	-
PPK	29 g	7 g
Plastic small	12 g	-
Plastic large	-	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g	0 g

Features		
Product name	JBL NO2 nitrit test seti	JBL NO2 nitrit ayırıcı
Art. No.	2537000	2537100



Features		
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklık kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklık kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklık kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklık kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	50 adet test	50 adet test
Material	Ayıraç 1: sülfanilamid, asetik asit, tartrazin, saf su. Ayıraç 2: naftil etilendiamin dihidroklorür, etanol, saf su	Ayıraç 1: sülfanilamid, asetik asit, tartrazin, saf su. Ayıraç 2: naftil etilendiamin dihidroklorür, etanol, saf su
Food type	-	-
Colour	şeffaf	şeffaf
Dosage	5 ml numune suya 5 damla Ayıraç 1, 5 damla Ayıraç 2 ekleyin ve her ayıraç ilâvesinden sonra alt üst ederek karıştırın. Renk dönüşümü tamamlanana kadar (yakl. 3 dakika) bekletin	5 ml numune suya 5 damla Ayıraç 1, 5 damla Ayıraç 2 ekleyin ve her ayıraç ilâvesinden sonra alt üst ederek karıştırın. Renk dönüşümü tamamlanana kadar (yakl. 3 dakika) bekletin
Transport conditions	-	-



JBL NO2 nitrit testi

Electronic label / illuminant		
Product name	JBL NO2 nitrit test seti	JBL NO2 nitrit ayıracı
Art. No.	2537000	2537100
Ambient temperature	-	-
Start time	-	-
Mercury	-	-
Tube length	-	-
Service life	-	-
Lumen	-	-
CRI value	-	-
Dimmable	-	-
Switching cycles	-	-
PAR value	-	-
Energy efficiency class	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Colour temperature	-	-
Base designation	-	-

Technical data		
Product name	JBL NO2 nitrit test seti	JBL NO2 nitrit ayıracı
Art. No.	2537000	2537100
Range in litres	-	-
Range from - to	-	-
Range in days	-	-
Range tank length	-	-
Output in watts	-	-
Output per hour	-	-
Output per day	-	-
Height	-	-
Length	-	-
Width	-	-
Diameter	-	-
Voltage	-	-
For	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Size	-	-
Content for	-	-
Filter container volume	-	-
Volume filter media	-	-
Hose connections pressure/out	-	-
Hose connections suction/in	-	-
Delivery head	-	-



JBL NO2 nitrit testi

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	5 ml numune suya 5 damla Ayıraç 1, 5 damla Ayıraç 2 ekleyin ve her ayıraç ilâvesinden sonra alt üst ederek karıştırın. Renk dönüşümü tamamlanana kadar (yakl. 3 dakika) bekletin



JBL NO2 nitrit testi

! Safety information

- GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri	
İşaret sözcüğü	Danger
Tehlike sembolü	
Tehlike notu	H226: Flammable liquid and vapour. H314: Causes severe skin burns and eye damage.
Güvenlik notu	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P233: Keep container tightly closed. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



Additional information for the specialist trade sector

Article data		
Product name	JBL NO2 nitrit test seti	JBL NO2 nitrit ayıracı
Art. No.	2537000	2537100
VAT	19%	19%
Sales unit (SU)	3	1
Volume packaging	0.8l	0.45l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/106 mm/175 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Layer	240	0
Pallet	720	0
Category of products	1	1
Customs tariff	38220000	38220000
Country of origin	DE	DE
Type of packaging	Karton/Kutu	Kaplama/ kılıf ambalajın plakası

PU 1 data		
Product name	JBL NO2 nitrit test seti	JBL NO2 nitrit ayıracı
Art. No.	2537000	2537100
PU 1 material	Film gr	Karton gr
PU 1 weight	3.5 g	660 g
PU 1 length	105 mm	580 mm
PU 1 width/depth	130 mm	390 mm
PU 1 height	180 mm	310 mm

PU 2 data		
Product name	JBL NO2 nitrit test seti	JBL NO2 nitrit ayıracı
Art. No.	2537000	2537100
PU 2 material	Karton gr	Yok
PU 2 weight	540 g	-
PU 2 length	400 mm	-
PU 2 width/depth	400 mm	-
PU 2 height	350 mm	-

Trade data		
Product name	JBL NO2 nitrit test seti	JBL NO2 nitrit ayıracı
Art. No.	2537000	2537100
Till receipt text	NO ₂ Test	NO ₂ Re
Shelf placement	-	-